

Mikrofon und Fernbedienung




Kompatibel mit Android- und Apple-Geräten sowie allen Geräte mit Audio-Buchsenausgang.

Beim Anschluss an einen hochwertigen Musik-Player, ein Notebook, Tablet oder Smartphone wird der Lautsänger sein volles Potenzial entfalten



Der Lautsänger-Kopfhörer ist symmetrisch, d.h. links und rechts werden durch das L oder R am Stecker markiert.

> Die Kabelbuchse L (links) hat einen kleinen fühlbaren Grat, der Ihnen hilft, ohne hinzusehen die linke Seite des Kabels / Kopfhörers zu identifizieren.



Modifiziertes Modell: Meze Classics 99
Ohrmuscheln: Echtholz-Gehäuse
Transducer-Typ: Dynamisches Neodym/Mylar
Frequenzbereich: 15 Hz - 25 kHz
Empfindlichkeit: 103 dB 1 kHz/1 mW
Impedanz: 32 Ohm
Eingangsnennleistung: 30 mW
Maximale Eingangsleistung: 50 mW

Gewicht: 296 a




Lautsänger

Der lebendige Klang

AUSTAUSCH DER OHRPOLSTER

Zum Entfernen der Ohrpolster diese vorsichtig vom Gehäuse abziehen, bis die schwarze Gummilippe am PU-Lederohrpolster zu sehen ist. Schälen Sie nun die Seite der Ohrmuschel ab. Um es wieder anzubringen, platzieren Sie das Ohrpolster wieder mit der zuvor erwähnten Gummilippe in dem Grat zwischen der Holzohrmuschel und der Treiberplatte. Beginnen Sie von einer Seite das Ohrpolster



SELBSTANPASSENDES KOPFBAND

Der Lautsänger Kopfhörer benötigen keine manuelle Anpassung der Größe des Kopfbands.

Der elastische Mechanismus im PU-Lederkopfband passt sich automatisch an jede Kopfaröße an.

LIEFERUMFANG

- 1. Lautsänger-Kopfhörer
- 2. Tragetasche
- 3. Zubehörbeutel
- 4. 1,2 m sauerstofffreies Kupferkabel mit Mikrofon und Fernbedienung
- 5. 3 m squerstofffreies Kupferkabel
- 6. 6,3 mm Klinkenadapter
- 7. Flugzeug-Adapter



Wir freuen uns, dass Sie das erste Lautsänger-Modell erworben haben. Wir arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung weitere Anwendungen der Lautsänger-Technologie.

Die Einzigartigkeit des Holzmusters stellt sicher, dass kein Kopfhörer dem anderen gleicht und Sie der Besitzer eines von Meisterhand gefertigten Einzelstücks sind.

Die Lautsänger Manufaktur garantiert für die Qualität und Einzigartigkeit diese Produktes.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Wünschen und Anregungen.

Ihre Lautsänger Manufaktur Hirschhorn

GARANTIE

Lautsänger gewährt eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum. Lautsänger wird in diesem Zeitraum das Produkt oder Teile davon kostenlos reparieren oder ersetzen. Nach 24 Monaten sind Sie für die Reparatur, den Ersatz von Teilen oder den Austausch von Kopfhörern verantwortlich. Diese Garantie deckt andere damit verbundene Kosten nicht ab.

Diese Garantie deckt keine kosmetischen Schäden, höhere Gewalt, normale Abnutzung, Unfälle, Zweckentfremdung, kommerzielle Nutzung, Änderungen am Produkt, unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäßen Anschluss ab. Außerdem umfasst sie nicht den Kauf bei einem nicht autorisierten Händler sowie Reparaturversuche durch andere als Lautsänger oder andere autorisierte Personen oder Geräte.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Wiederverkäufern verkauft wurden, auf Produkte, die in offener Schachtel, aus zweiter Hand, als Ausstellungsmodelle oder zu einem anderen Zeitpunkt verkauft wurden, zu dem das Produkt möglicherweise geöffnet oder benutzt wurde.

Diese Garantie ist ebenfalls ungültig, wenn das Produkt durch ein anderes Produkt beschädigt wurde mit welchem es verwendet wurde, wie z.B. durch ein Batterieleck oder einen elektrischen Fehler eines Anschlussprodukts.

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist ein Kaufnachweis erforderlich. Ein Kaufnachweis kann in Form einer Quittung, eines Kaufbelegs, eines Transaktionscodes mit dem Modell des Produkts und dem Kaufdatum von einem autorisierten Händler vorgelegt werden.

Lautsänger ist nicht verantwortlich für den Ersatz oder die Reparatur von Produkten, wenn diese gegen diese Garantie verstoßen. In einigen Ländern können andere Garantiebeschränkungen gelten.

RÜCKGABE

Falls Sie einen Garantieservice für Ihren Lautsänger Kopfhörer benötigen oder Sie mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sind, wenden Sie sich bitte an die Lautsänger UG (haftungsbeschränkt), Brentanostr. 23, D-69434 Hirschhorn. Wir sind nicht verantwortlich für Artikel, die ohne vorherige Kontaktaufnahme mit Lautsänger zurückgegeben werden.

RÜCKERSTATTUNG

Produkte, die auf unserer Website gekauft wurden, können innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum zurückgegeben werden. Der Artikel muss in einem funktionsfähigen Zustand sein und darf vom Kunden nicht beschädigt worden sein. Das Paket und der Artikel müssen ohne sichtbare Schäden und komplett mit allem Zubehör sein. Um Anspruch auf eine Rückerstattung von Lautsänger zu haben, muss das Produkt direkt bei Lautsänger UG gekauft worden sein. Wenn Ihr Produkt bei anderen Einzelhändlern gekauft wurde, müssen Sie sich an diesen speziellen Händler wenden.

Der Kunde ist auch dafür verantwortlich, die Versandkosten für die Rücksendung der Ware zu übernehmen. Wenn das Produkt, das Sie erhalten haben, von Lautsänger oder beim Kauf über einen anderen autorisierten Händler defekt ist, können Sie einen Umtausch im Rahmen unserer Garantiebestimmungen beantragen.



SICHERHEITSHINWEISE

- Bewahren Sie das Produkt, das Zubehör und die Verpackungsteile
- Bei kabelgebundenen Kopfhörern sollten Sie scharfe Bewegungen vermeiden, die dazu führen könnten, dass der Kopfhörer vom Kopf fällt. Sie könnten sich ernsthaft verletzen, besonders wenn Sie durchstochene Ohrringe, Brillen usw. tragen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Situationen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern (z.B. im Straßenverkehr oder bei der Ausübung von Facharbeiten).
- Halten Sie das Produkt immer trocken und setzen Sie es nicht extremen Temperaturen aus (Haartrockner, Heizung, längere Sonneneinstrahlung usw.), um Korrosion oder Verformung zu vermeiden.
- Wie bei allen Geräten, die in unmittelbarer Nähe empfindlicher Körperstellen verwendet werden, ist es wichtig, dass die Ohrpolster und das Kopfband sauber gehalten werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch. Sollte es notwendig sein, die Ohrpolster auszutauschen, beachten Sie die Grafik auf der anderen Seite.
- Achten Sie beim Anschluss an Ihre Musikquelle darauf, dass die Lautstärke heruntergedreht ist, bevor Sie die Kopfhörer anschließen. Aufgrund ihrer niedrigen Impedanz können Lautsänger Kopfhörer von den meisten Geräten mit einer 3,5-mm-Audiobuchse mit hoher Lautstärke betrieben werden. Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, da Sie Ihr Gehör massiv schädigen könnten.



außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Unfälle und Erstickungsgefahren zu vermeiden.



tung verwendet und installiert wird.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts. (Elektro- und Elektronik-Altaeräte) Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG), wenn es gemäß dieser Bedienungsanlei-

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Literatur weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden sollten. Um eine mögliche Belastung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Gegenstände bitte von anderen Arten von Hausmüll und entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern



Man neigt dazu, die Lautstärke zu erhöhen, um den Lärm um sich herum auszualeichen. Allerdinas bieten unsere Ohrenpolster eine aute passive Isolierung, die es Ihnen ermöglichen sollte, Ihre Kopfhörer auch in lauterer Umaebung, wie z.B. im Fluazeug oder in der U-Bahn, beguem zu verwenden.

Wir hoffen, auf diese Weise zum Erhalt Ihres Gehörs beizutragen.

FÜR IHRE SICHERHEIT: Maximal empfohlener Schallpeael / Taa:

Pegel	entspricht	Zeit
90 dB	Föhn	8 Stunden
95 dB	Elektrischer Mäher	4 Stunden
100 dB	Traktor	2 Stunden
105 dB	Kettensäge	1 Stunde
110 dB	Rockkonzert	30 Minuten
115 dB	Presslufthammer	15 Minuten
120 dB	Krankenwagen	Gefährlich



Einhören ist ein Prozess zur Vorbereitung neuer Audiogeräte. Lautsänger-Kopfhörer benötigen einige Stunden Einhörzeit, um ihren optimalen Leistungszustand zu erreichen.

Der Hauptzweck des Einhörvorganges besteht darin, die Membran eines neu gefertigten Kopfhörers zu lockern und den Kopfhörertreiber zu belasten. Die meisten Musikliebhaber sind sich einig, dass sich die Klangqualität nach dem Einhören merklich verbessert.

Bitte besuchen Sie lautsaenger.com für weitere Informationen.



Lautsänger UG (haftungsbeschränkt) Brentanostr. 23 D-69434 Hirschhorn/Neckar info@lautsaenger.com +49 (0) 6272 55 999 05 www.lautsaenger.com